

Obsluha programu pro výdej kapaliny:

Pokyny Pro řidiče:

V klidovém stavu zobrazuje monitor počítače čas. Stisknutím libovolné klávesy si počítač vyžádá **osobní číslo řidiče** (šestimístné) a přístupový **PIN** (čtyřmístný). Oprava zadání je možná stisknutím klávesy [-]. Jsou-li údaje v pořádku, ukáže se množství kapaliny odebrané v aktuálním dnu. Současně je možné klávesou [*] stornovat přihlášení, nebo stiskem klávesy [/] změnit PIN. Nebyl-li překročen denní limit, je umožněno čerpání. To začne po stisku **ENTER**. Čerpání se ukončí dosažením maximálního denního odběru, nebo cca 10 vteřin po skončení čerpání. Předčasně lze čerpání ukončit stisknutím klávesy [*]. Ukončíte-li manipulaci, program se po 30s sám vrátí do klidového stavu se zobrazením hodin.